

ТАКТИЛЬНО-СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ ВЫЗОВА БК-86 АРТ. 10275

«кнопка вызова»



Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007.

Тип: система вызова помощи.

Применение: помещение.

Назначение: Предназначена для установки как снаружи, так и изнутри помещения, имеет быстросъемное крепление. Поверхность кнопки имеет тактильное изображение знака инвалид колясочник, а так же надпись с применением системы Брайля «ПОМОЩЬ». Кнопка имеет сенсорную поверхность и срабатывает при касании тактильной зоны. При касании кнопки происходит подсвечивание зоны касания синим цветом. Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала ПС-1099, ПС-1999.

Материал изготовления: Пластик.

Размер: 86x86 (мм.)

Цвет: белый.

Монтаж: самоклеющаяся / саморезы.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подл. И дата			
Инв. № подл			

						Шифр проекта		
						Наименование объекта и адрес		
Изм	К-во	Лист	Недокум	Подп.	Дата	Наименование раздела проекта		
						Стадия	Лист	Листов
Система вызова помощи. Арт. 10275.								