

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ТАКТИЛЬНО-СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА, НЕРЖ.
 СТАЛЬ AISI 316 АРТ. 10280
 «кнопка вызова персонала»



Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.

Тип: кнопка вызова.

Применение: улица / помещение.

Назначение: Антивандальная сенсорная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «Тифловывоз», в качестве беспроводного источника подачи сигнала. Устройство имеет корпус изготовленный из нержавеющей стали. Активация сигнала происходит за счет сенсорной поверхности с подсветкой. Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала ПС-1099, ПС-1999. Предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения.

Материал изготовления: Нержавеющая сталь AISI 316

Размер: 182x95x25 мм

Цвет: полированная сталь.

Монтаж: самоклеющаяся / саморезы.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подл. И дата			
Инв. № подл			

						Шифр проекта		
						Наименование объекта и адрес		
Изм	К-во	Лист	Недокум	Подп.	Дата			
						Наименование раздела проекта		
						Стадия	Лист	Листов
						Кнопка вызова персонала. Арт. 10280.		